



Herramientas y Utillaje - 50895 - Estuche de puntas y vasos hexagonales de 216 pzs. hexagonal

Estuche de puntas y vasos hexagonales de 216 piezas

Herramientas de 1/2"

14-vasos métricos hexagonales de : 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 y 32 mm

5-vasos métricos largos hexagonales de : 16, 17, 18,
19 y 22 mm

3-vasos Torx : E20, E22 y E24

1-carraca de 72 dientes con expulsor de vasos

2-barras de extensión de 125 mm y 250 mm

1-articulación universal

1-adaptador 3/8" hembra-1/2" macho

2-vasos de bujía de 16 mm y 21 mm

1-adaptador de cabezales

2- cabezales para el mango destornillador: Torx : T70 y Allen 14 mm

7-llaves de Allen : 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 y 5 mm

12-llaves comb. : 8, 9, 10, 11, 21, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm

Herramientas de 3/8"

10-vasos métricos hexagonales de : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm

6-vasos métricos largos hexagonales de : 10, 11, 12, 13, 14 y 15 mm

6-vasos Torx : E10, E11, E12, E14, E16 y E18

1-carraca de 72 dientes con expulsor de vasos

1-articulación universal

2-barras de extensión de 125 mm

1-adaptador de cabezales

1-vaso de bujía de 18 mm

30-cabezales (5/16 mm x 30 mmL) :

Allen : H7, H8, H10 y H12

Plano : 8, 10 y 12 mm

Estrella : #2, #3 y #4

Estrella doble : #2, #3 y #4

Torx : T40, T45, T50, T55 y T60

Torx Inviolable : T40, T45, T50, T55 y T60

Punta Ribe : M10, M11, M12 y M13

12 cantos: M10 y M12

Torx 5 cantos inviolable : 50

1-adaptador para cabezales

1-caja de plástico

Herramientas de 1/4"

13-vasos métricos hexagonales de : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm

7-vasos métricos largos hexagonales de : 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 mm

5-vasos Torx : E4, E5, E6, E7 y E8

1-carraca de 72 dientes con expulsor de vasos

1-articulación universal

1-mango destornillador

2-barras de extensión de 50 mm y 100 mm

1-mango corredizo

1-adaptador de cabezales

30-cabezales para el mango destornillador

Estrella : #0, #1, #2

Estrella doble : #0, #1 y #2

Allen : 3, 4, 5 y 6 mm

Plano : 4, 5.5, 6.5 y 7 mm

Torx : T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27 y T30

Torx Inviolable : T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27 y T30

44-cabezales de 1/4"

Allen : H2, H2.5, H3, H4, H5 y H6

Torx : T5, T6 y T7

Torx Inviolable : T7

Punta Ribe : M5, M6, M7, M8 y M9

12 cantos : M5, M6 y M8

Torx 5 cantos inviolable : 10-15-20-25-27-30-40-45

Punta cuadrada inviolable : 0-1-2-3

Punta tensor : 6-8-10

Cuatri-punta : 4-6-8-10

Mariposa : 1-2-3

Tri-punta : 1-2-3-4

1 destornillador imantado.

