



Icer Brakes - 691038 - Sobre grasa anti-ruido 5 g.

Grasa pasta anti ruidos

Aplicar la grasa anti ruidos sobre superficies en ambos lados. (Ver video demostrativo)

Lubricar con la grasa anti ruidos la parte metálica de las pastillas de frenos en la zona de contacto con el pistón.

No aplicar sobre el material de fricción.

Mantener fuera del alcance de los niños, ojos y por supuesto no ingerir.



ICER