

Herramientas y Utillaje - 50895 - Estuche de puntas y vasos hexagonales de 216 pzs. hexagonal

Estuche de puntas y vasos hexagonales de 216 piezas

Herramientas de 1/2"
14-vasos métricos hexagonales de : 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 y 32 mm
5-vasos métricos largos hexagonales de : 16, 17, 18,
19 y 22 mm
3-vasos Torx : E20, E22 y E24
1-carraca de 72 dientes con expulsor de vasos
2-barras de extensión de 125 mm y 250 mm
1-articulación universal
1-adaptador 3/8" hembra-1/2" macho
2-vasos de bujía de 16 mm y 21 mm
1-adaptador de cabezales
2- cabezales para el mango destornillador: Torx : T70 y Allen 14 mm
7-llaves de Allen : 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 y 5 mm
12-llaves comb. : 8, 9, 10, 11, 21, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm

Herramientas de 3/8"
10-vasos métricos hexagonales de : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm
6-vasos métricos largos hexagonales de : 10, 11, 12, 13, 14 y 15 mm
6-vasos Torx : E10, E11, E12, E14, E16 y E18
1-carraca de 72 dientes con expulsor de vasos
1-articulación universal
2-barras de extensión de 125 mm
1-adaptador de cabezales
1-vaso de bujía de 18 mm

30-cabezales (5/16 mm x 30 mmL) :
Allen : H7, H8, H10 y H12
Plano : 8, 10 y 12 mm
Estrella : #2, #3 y #4
Estrella doble : #2, #3 y #4
Torx : T40, T45, T50, T55 y T60
Torx Inviolable : T40, T45, T50, T55 y T60
Punta Ribe : M10, M11, M12 y M13
12 cantos: M10 y M12
Torx 5 cantos inviolable : 50
1-adaptador para cabezales
1-caja de plástico

Herramientas de 1/4"
13-vasos métricos hexagonales de : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm
7-vasos métricos largos hexagonales de : 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 mm
5-vasos Torx : E4, E5, E6, E7 y E8
1-carraca de 72 dientes con expulsor de vasos
1-articulación universal
1-mango destornillador
2-barras de extensión de 50 mm y 100 mm
1-mango corredizo
1-adaptador de cabezales

30-cabezales para el mango destornillador
Estrella : #0, #1, #2
Estrella doble : #0, #1 y #2
Allen : 3, 4, 5 y 6 mm
Plano : 4, 5.5, 6.5 y 7 mm
Torx : T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27 y T30
Torx Inviolable : T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27 y T30

44-cabezales de 1/4"
Allen : H2, H2.5, H3, H4, H5 y H6
Torx : T5, T6 y T7
Torx Inviolable : T7
Punta Ribe : M5, M6, M7, M8 y M9
12 cantos : M5, M6 y M8
Torx 5 cantos inviolable : 10-15-20-25-27-30-40-45
Punta cuadrada inviolable : 0-1-2-3
Punta tensor : 6-8-10
Cuatri-punta : 4-6-8-10
Mariposa : 1-2-3
Tri-punta : 1-2-3-4
1 destornillador imantado.

